## 横浜市方式での天空率チェック方法

## 最低限高度地区における隣地高さ制限

下図のような、隣地境界に入隅部のある敷地の場合、T P - P L A N N E R で必要な処理は、

天空率算定領域の入隅部の高さ計算(すり鉢)設定

天空率計算時の自動切断設定の解除

の2点です。

では、実際にどのよう に入力・設定を行なうの か、を説明します。

以下の処理は、すべて TP-SKYで行ないます。 あらかじめ、真北、敷地、 用途地域、建物などをT P-LANDで入力して TP-SKYで読み込んで おいてください。

『天空率算定領域』の自 動発生方式を変更します。

空宇盲宝铺矮入力	1×
留定続け 福秋香号 用述番号 の 起始面垂号 の 型地始氏垂号 型地始氏垂号 型地始氏垂号	ボイント歴意知 番号 ユ X Y Z ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ ジョ
同時計算クルーマ     設定 解除     主流発発を     道路 開地 土泉     引導通合理証明発生元     C 自動発生 ○入     算定等発生     授介指定 北市時分	<b>首動発生方式1988 着を検究発生 通路 除地 力征 ○ 真定線</b> 2点
第2時 世寺 01日 同時計算グループ 副室 旅校1	防決境界 香考 外線後退影期 住居新期支更 加
天空中	*直流線算機設定 所 開せる



『天空率設定ファイル(F)』を指示し、 あらかじめ東京(都)方式を読み込んでおきます。

	C CETHOLES MARCOLC MARCOLC MARCOLC	<ul> <li>○ 天空半道工程(一個面 一回技術界からの肉)5</li> <li>○ 新設成計解目を通路</li> <li>○ 大空下式</li> <li>→ 二次回下式</li> <li>→ 二次回下式</li> <li>→ 二次回下式</li> <li>→ 二次回下式</li> <li>→ 二次回下式</li> </ul>	AUSIA C 単立体的をした。 AUSIA C 単立体的をした。 AUSIA C AUSIA (1) AUSIA AUSIA C AUSIA (1) AUSIA AUSIA C AUSIA (1) AUSIA AUSIA C AUSIA (1) AUSIA AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA (1) AUSIA AUSIA (1) AUSIA (1) AUSI	ABASUBIC dieto S
主体等発生の終一同一辺智能地検察の営業経動 戸 道路検察 「戸 昭日 「 すべての入議で天空平服を除き気候」、除 「 やく回る場合を始めたは大空平開を行める」、除	06歳9ルージ比 空中計算設定ファイル ファイルの場所単	r Luterrayda SRK Slpjnt	Marikana.	1 1 🗗 🖽 1
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	PlanDerlauits	>		

『天空率算定領域/算定線発生詳細』ダイアログを変更します。 発生に時間がかかるようであれば、ダイアログ左下『計算安定化モード』 のチェックを外してください。



入隅部隣地境界の天空率算定領域を発生させます。

発生に時間がかかるようであれば、の『計算安定化モード』のチェックを 外してください。



『天空率』を計算させます。計算する際に『自動切断設定』算定線幅のチェックを 外してください。結果は、以下のようになります。



